

FIG. 1





FIG. 3



#### FIRST SWITCHING PROCESS




FIG. 4

#### SECOND SWITCHING PROCESS




FIG. 5

FUNCTION BUTTON SETTING SCREEN

• INTERNET BUTTON

BROWSER X ( DEFAULT BROWSER )

• MAIL BUTTON

MAILER Y

• SWITCH BUTTON

TV OUTPUT

BROWSER X ( DEFAULT BROWSER )

MAILER Z ( DEFAULT MAILER )

TV OUTPUT

INvalidate BUTTON

SETTING OF APPLICATION ...

OK

CANCEL

FIG. 6




FIG. 7